Pro-Tech TOOLS

Pneumatische generator voor actief schuim, 50 l



Gebruiksaanwijzing

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik

De pneumatische actieve schuimgenerator is bedoeld voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op motorvoertuigen, tuinmeubilair, landbouw- en bouwmachines. Door schuim te produceren dat vuil verzacht, wordt het reinigen aanzienlijk vergemakkelijkt.

Waarschuwing / onjuist gebruik

Het gebruik van de schuimgenerator voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld, kan leiden tot ongevallen, letsel en schade aan het apparaat. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met deze gebruiksaanwijzing.

1. Het is ten strengste verboden de straal reinigingsmiddel op mensen of dieren te richten! De druk waarmee het reinigingsmiddel wordt verstoven, is gevaarlijk.
2. Het is verboden de tank te vullen met brandbare stoffen, zoals ruwe olie of diesel. Bovendien is het verboden de tank te vullen met vluchtige stoffen, zoals benzine, oplosmiddelen of alcohol. Dit kan het apparaat beschadigen en de gezondheid in gevaar brengen!
3. Het is verboden constructieve wijzigingen aan te brengen, met name aan de veiligheidskleppen.
4. Gebruik voor het bijvullen van de tank neutrale oplossingen, zoals actiefschuim of autoshampoo.
5. Het is niet aan te raden reinigingsmiddelen te gebruiken met een pH lager dan 7. Middelen op basis van zuren leiden tot snelle corrosie van de tank.

Geschikte kleding en veiligheid van het bedienend personeel

Het werken met chemicaliën die in de lucht worden verstoven, vereist geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Ongeacht de gebruikte chemicaliën is het noodzakelijk om beschermende handschoenen, kleding die bestand is tegen de gebruikte middelen en een veiligheidsbril te dragen.

Veiligheid van de gebruiker

1. Ga tijdens het werk uiterst voorzichtig te werk en gebruik uw gezond verstand. U mag het apparaat niet bedienen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die uw aandacht beïnvloeden. Lees de bijsluiters van de medicijnen die u gebruikt om na te gaan of deze uw waarneming en reflexen beïnvloeden. Als u twijfelt, bedien het apparaat dan niet.
2. Voorkom dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
3. Zorg tijdens het werk voor een stabiele houding en een goed evenwicht. Zo hebt u meer controle over het apparaat in onvoorziene situaties.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Algemene opmerkingen

1. Pneumatisch gereedschap mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
2. Pneumatisch gereedschap is niet bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en is niet voorzien van isolatie die bestand is tegen hoge spanning.
3. Er moeten alle mogelijke veiligheidsmaatregelen worden genomen, zowel met betrekking tot het gereedschap als op de werkplek.
4. Het gereedschap moet in goede staat, schoon en in bedrijfsklare toestand worden gehouden.
5. Op plaatsen waar het risico op mechanische beschadiging bestaat, moeten beschermingsslangen worden gebruikt.
6. Het aansluiten en loskoppelen van de slang op de hoofdleiding moet gebeuren bij gesloten luchtklep.
7. Blaas de slang na het aansluiten eerst door, waarbij u de relevante veiligheidsmaatregelen in acht neemt, om opgehoopt stof te verwijderen. Sluit pas daarna het pneumatische gereedschap aan.
8. Slangen mogen elektrische kabels die onder spanning staan niet kruisen en mogen zich ook niet in de buurt daarvan bevinden.

Voordat u met het werk begint

1. Trek werk- en beschermende kleding aan die geschikt is voor gebruik op de betreffende werkplek. Draag geen loszittende kleding, die bij het werken met bewegend gereedschap een risico op ontbranding of het meesleuren van materiaal vormt.
2. Controleer voor elk gebruik van het gereedschap visueel de technische staat ervan. LET OP! Als u enige schade of storingen constateert, mag u niet met het werk beginnen. Begin pas met het werk nadat u zich ervan heeft vergewist dat de schade is verholpen.
3. Controleer of de drukslangen niet beschadigd of los zitten.
4. Zorg ervoor dat het starten van de werkzaamheden geen gevaar oplevert voor personen die zich op deze werkplek of in de directe omgeving bevinden.
5. Bij het begin van de werkzaamheden moet de lucht geleidelijk aan het gereedschap worden toegevoerd en mag de volledige luchttoevoer pas worden ingeschakeld nadat de werking ervan is gecontroleerd. Indien er onregelmatigheden in de werking worden vastgesteld, moet de luchttoevoer onmiddellijk worden afgesloten.

Tijdens het werk

1. Neem tijdens het werk een zodanige houding aan dat niemand het risico loopt door het gereedschap gewond te raken.
2. De werkstukken van het gereedschap moeten zo in de houder worden bevestigd dat ze tijdens het werk niet kunnen losraken.
3. Koppel het gereedschap los van de drukslang wanneer het niet wordt gebruikt, voordat u accessoires vervangt, instellingen wijzigt of reparaties uitvoert.

Beschrijving van het apparaat



1. Moer
2. Afdichtingsmanchet
3. Koperen schroefdraad van de moer
4. Luchtstroomregelaar
5. Tank
6. Doorzichtige buis die het vloeistofpeil aangeeft
7. Luchtdrukregelaar

Werking

De tank bijvullen

Waarschuwing: Controleer voordat u de vulopening losschroeft of de drukaansluiting is losgekoppeld en de tank niet onder druk staat.

1. Schroef de dop van de vulopening aan de bovenkant van het apparaat los.
   Belangrijk: Bij gebruik van schuimconcentraten wordt aanbevolen om de oplossing in een aparte bak te bereiden en deze vervolgens in de tank van de schuimgenerator te gieten, zodat het product grondig met water wordt gemengd.
2. Vul de tank tot ¾ van de capaciteit.
3. Sluit de dop van de vulopening.
   Belangrijk: Controleer voordat u de druk aansluit of de slang van de stang aan het apparaat is bevestigd. Als er perslucht op de tank wordt aangesloten zonder dat de stang eerst is aangesloten, zal het middel ongecontroleerd uit de aansluiting van de stang lekken!
4. Sluit de persluchttoevoer aan. HET

APPARAAT IS KLAAR VOOR GEBRUIK

Schuim aanbrengen

Door de trekker op de stang in te drukken, begint u het product te verstuiven. Breng het product aan volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Bij gebruik op machines dient u zich op de hoogte te stellen van de aanbevelingen van de machinefabrikant met betrekking tot reiniging en onderhoud.
Belangrijk: Let bij het aanbrengen van het product in de open lucht goed op de windrichting. Werk niet tegen de wind in, want de wind blaast het product dan naar de gebruiker toe! Let, afhankelijk van het oppervlak, op dat u niet uitglijdt en houd een stabiele houding aan.
VERGEET NIET! Bij het werk gaat er niets boven gezond verstand! Beoordeel de situatie en neem een weloverwogen beslissing! Werk nooit onder invloed van bedwelmende middelen! Houd uw werkplek netjes.

Technische gegevens

Productcode: PT14183 Model:
FF-952
Inhoud van de tank: 50 l
Werkdruk: 5 – 6 bar Materiaal
tank: staal Dikte tank: 2,0 mm